

SNODATURA DOLCE



Lavaggio

Prima di effettuare il lavaggio controlla sempre che le nano bolle siano spente



1

Premi il pulsante ozono



2

Sciacqua il cane con acqua corrente ozonizzata e doccino vicino alla cute fino a che l'acqua risulti limpida



3

Diluisci un cucchiaino da cucina di oleapet in un litro di acqua ozonizzata dopo aver agitato il prodotto



4

spugna il cane con oleapet. in caso di cane molto sporco sciacqua con acqua ozonizzata e ripeti la spugnatura



5

Spegni il pulsante ozono e attiva ossigeno e nanobolle



6

procedere al risciacquo con doccino attaccato alla cute dai 5 ai 10 minuti. Per cani piccoli si consiglia il trattamento in immersione



7

fai un ultimo risciacquo con CO2 in nanobolle insistendo particolarmente con il doccino attaccato alla cute insistenza particolarmente nelle zone più annodate



8

SNODATURA DOLCE



Asciugatura

Per non inficiare i risultati le fasi di lavaggio e asciugatura sono da seguire passo per passo senza aggiunte di altri prodotti o tecniche differenti

Asciugare il cane come di consueto cercando di allontanare nodi ed eventuali feltri dalla cute con il soffiatore




1

A pelo appena umido spruzzare collapet e lasciare agire per circa 4 minuti senza utilizzare il soffiatore o il phon



2

Utilizzando un pettine allontanare i nodi dalla cute



3

terminare l'asciugatura e procedere alla snodatura



4

Nel caso in cui ci fossero dubbi non esitate a contattarci
I nostri Maestri restano comunque a disposizione per dimostrazioni